



SALM1801 S/D-I

接地系统在线监控器

使用说明书

本产品能连续、快速、准确地监测人体手腕带接地状态，具有声光自动报警功能。外形小巧，使用简单，工作时无噪音，可为防静电工作区的手腕带接地系统提供可靠的保障，减少手腕带定时检测环节。

安装使用说明

- 1、用螺丝通过安装孔将监测仪固定于工作带易于观察之位置。
- 2、将所配电源插头接入“POWER”插孔，另一端接入220V/50Hz电源。（电源引出线尽量不接触人体和工作台面）
- 3、将接地线插入接地端，另一端接入大地。
- 4、工作时将手腕带插入相应“Input”插孔，相应的开关拨至“on”位置，监测仪即可对人体手腕带接地状态进行监测。

工作状态指示

- 1、人体手腕带接地系统正常工作时，无声音，LED绿色显示。
- 2、人体手腕带接地系统断路时，有报警声，LED以红色闪烁显示。

监测仪面板示意图



校准

原则上，本仪器禁止客户自行调校！特殊情况须校准时，首先接入电源，然后将调节电阻顺时针调节到最大，此时监测仪应为报警状态（红灯闪烁随蜂鸣声），取一性能良好手腕带戴上，接入监控仪并保持接地畅通，逆时针调节电阻直到监测仪回到绿灯状态。此时，任意断开接地线或手腕带监测仪均会报警。

注：监测仪在出产时已校准完毕，个别人体电阻特殊者须重新校准，如照上述方法仍无法校准，请退回供应商维修。严禁私自拆卸本仪器。